eGo ONE / ego ONE MEGA 取扱説明書

電源オン / オフ

ファイアリングボタンを５回押すことで
ボタン周りが数回点滅して電源がオン / オフとなります。
持ち歩きの際は思わぬ事故につながりますので、
必ず電源をオフにするように心がけてください。

E-JUICE の注入

本体からタンク部分を外します。
逆さまにしてからボトムパーツを取り外します。
内側の壁に沿うようにジュースを注入します。
（内部の筒の高さを超えない程度）
注入後、ボトムパーツを締めて完了です。

ボトムパーツ

コイルの交換方法

ボトムパーツからコイルを反時計回りに回して外します。
本機種には 0.5Ω、1.0Ωのコイルが用意されています。
（煙量重視なら 0.5Ω、味わい重視なら 1.0Ω推奨）
新しいコイルを時計回りに回して取り付けます。
コイル内側に E-JUICE を数滴先に入れてあげると
コイル内への浸透が早くなります。
使用時にイガイガした感じがする場合は
コイルへの E-JUICE の供給不足が原因です。
その場合は通電さすぜに空吸いを行ってください。コイル内への E-JUICE の浸透が早くなります。

交換用コイル

充電方法

充電器と USB ケーブルが同梱されております。
バッテリーと USB ケーブルを接続すると赤く光ります。
完了しましたら充電は完了です。
また充電中の使用は避けてください。

使用上の注意点

本機種のコイルは若干緩みやすくなっております。
もし緩んでしまいますと E-JUICE の漏れに繋がりますので、
E-JUICE 注入の際など定期的にコイルを締めるようにしてください。
また、ボトムパーツも同様に少しきつめに締めてください。
コイル交換の目安は１０日～２週間程度を推奨しております。

直射日光や車内など高音となる場所に放置は絶対にしないでください。
VAPE のバッテリーは非常に強力なので、思わぬ事故に繋がります。

VAPINGATE TOKYO

故障かな？と思ったら…よくある質問

E-JUICE が漏れてくる

タンク内のコイルが外部からの衝撃や揺れ等で緩み、
その隙間から漏れてくるということがあります。
E-JUICE 補充時や使用時にご確認ください。
また、タンクの蓋もしっかり閉めてください。

通電しない

本体の充電は完了していますか？
コイルは断線していませんか？
コイルは消耗品ですので、定期的に交換してください。
（2～3週間を目安にしてください）
E-JUICE 漏れが原因でショートを引き起こす可能性
がありますので、十分注意してください。

eGo ONE & MEGA で使用可能なオススメ他社タンク

eGo ONE には KangerTech SUBTANK nano
が横幅が同サイズなのでぴったりあります。
また MEGA の場合は SUBTANK mini が丁度良いです。
純正タンクよりも味がクリアになり、よく言われている
E-JUICE 漏れは簡単に防げるようになります。
ステップアップにオススメです。



解決できない場合は…

ご来店・お電話・E メール、なんでも結構です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

東京都渋谷区神南 1-3-3
サンフォレストモリタビル 1F
TEL : 03-6416-3050
http://www.vapingapetokyo.com

VAPINGAPE
TOKYO